

380 3600 380

*Puszka przyłączeniowa alarmu*  
*Przemurować cegłą pełną*  
*Zakończenie termokurczliwe 400*  
*Pierścień uszczelniający 400*

*P* ←  
*2x273,0/400*

*Z* →

*Przemurować cegłą pełną*  
*Pierścień uszczelniający 400*  
*Zakończenie termokurczliwe 400*

*przewód alarmowy*  
*YDY 2x1,5 mm<sup>2</sup>*

*Ps 8a8*

*DN65*

*DN65*

*DN65*

*DN65*

*960*

*340*

*500*

*500*

*340*

*960*

*A*